

Miniguia per Sonoff Basic R3 (ultima versione)

Procedura per flash rimane identica ai vecchi R1 e R2..

Quindi basarsi sulla guida già presente > <https://www.homekititalia.group/forum/guide/ravencore-dispositivo-n-1-switch-1-canale-sonoff-basic-t24.html>

Per usarlo con uno switch esterno, occorre impostare (dopo averlo Ravencorizzato)
il settaggio da EVE **Board Type: 4**

Poi selezionare come consueto se si intende usare:

un pulsante a scatto (External Toggle 1)

un interruttore (External Toggle 2)

I collegamenti fisici da fare sul Sonoff per comandare il tasto esterno vanno fatti usando i pin GND e RX (GPIO3) - vedi foto sotto -



